

SeekTech

SR-24 & ST-330+



Conectándose con  Bluetooth[®]

Índice

Descripción General del Sistema

Descripción.....	3
Especificaciones de Bluetooth.....	3
Rango.....	4

Conexión de Bluetooth

Conexión de los Dispositivos.....	4
Desconexión de los Dispositivos.....	5
Encendido del Transmisor.....	6
Configuración de la Frecuencia.....	6
Pantalla de Control del Transmisor.....	6

Descripción General del Sistema

El documento cubre los aspectos básicos de conectar los dispositivos y controlar el transmisor desde el receptor. Consulte los manuales del operador para el RIDGID SeekTech SR-24 y el RIDGID SeekTech ST-33Q+ para obtener más información sobre las especificaciones y operación individuales de cada producto.

Descripción

El receptor RIDGID SeekTech SR-24 y el transmisor RIDGID SeekTech ST-33Q+ están equipados con Bluetooth® que permite que las unidades se comuniquen durante la operación. Con Bluetooth habilitado en ambas unidades, el SR-24 puede utilizarse remotamente para supervisar la pantalla del transmisor y controlar su operación durante una localización, eliminando la necesidad de ir al transmisor para cambiar la configuración físicamente.




Especificaciones de Bluetooth

Tipo	Clase 1
Perfil	RFCOMM
Poder de transmisión	19 dBm
Sensibilidad de receptor	-92 dBm
Alcance de operación típico máximo*	100 m – 200 m (328 pies – 656 pies)
*La distancia efectiva podría variar	

Rango

El ST-33Q+ y el SR-24 funcionan mejor si se mantienen a 200 m [656 pies] de distancia mientras están conectados mediante Bluetooth. La calidad de la conexión entre dispositivos podría verse afectada por una serie de factores incluyendo la distancia entre los dispositivos y objetos obstaculizando el acceso entre los dispositivos. Para obtener una mejor calidad de conexión, mantenga una línea de visión despejada entre los dispositivos y coloque el transmisor de manera que su batería esté de frente al receptor. Cualquier objeto que obstaculice la línea de visión entre el transmisor y el receptor podría reducir de manera significativa la calidad de su conexión.




Conexión de Bluetooth

Conexión de los Dispositivos


Siga estos pasos para conectar los dispositivos:

1. Encienda el receptor y presione la tecla de Menú
2. Presione la tecla direccional Abajo para recorrer la lista de frecuencias. Resalte el icono de Bluetooth y presione la tecla Seleccionar
3. Presione la tecla Seleccionar cuando aparezca el icono de búsqueda . Presione la tecla direccional Abajo para resaltar el transmisor al que desea conectarse. Presione la tecla Seleccionar .

Es posible identificar su transmisor mediante el nombre y los últimos cuatro dígitos de su número de serie. No es necesario que el transmisor esté encendido para ser detectable.



El transmisor se enciende automáticamente una vez hecha la conexión. Al conectarse, el icono de Bluetooth  es visible tanto en la pantalla del transmisor como en la del receptor. En el transmisor, una imagen de una cadena confirma que ambas unidades están conectadas.



Si el receptor ha sido sincronizado con varios transmisores, automáticamente recorre la lista e intenta conectarse con cada uno hasta que tenga una conexión exitosa.


Nota: El receptor puede recordar hasta 16 dispositivos con los que ha sido sincronizado. Para obtener más información sobre cómo conectarse a otros dispositivos, consulte el manual SR-24.

Desconexión de los Dispositivos


Ambos dispositivos permanecen conectados hasta que son desconectados manualmente. Siga estos pasos para desconectar los dispositivos:

1. Asegúrese que tanto el transmisor como el receptor están encendidos. Presione la tecla de Menú en el receptor .
2. Presione la tecla direccional Abajo  para navegar hasta y resaltar el icono de Bluetooth .
3. Presione la tecla Seleccionar . El icono de desconexión  aparece cuando se hayan desconectado los dispositivos con éxito.

En el transmisor, una imagen de una cadena rota confirma que ambas unidades están desconectadas.



En el receptor, se muestra una alerta de advertencia.



Encendido del Transmisor

Cuando ambas unidades están conectadas mediante Bluetooth, el encender o apagar el receptor automáticamente enciende o apaga el transmisor.

El receptor le alerta sobre cambios en el estatus de alimentación del transmisor.

	<p>Cambiar a baterías internas.</p>
	<p>Apagado por presionar el teclado de Encendido.</p>
	<p>Apagado debido a batería baja.</p>

Configuración de la Frecuencia


Cambiar la frecuencia del receptor automáticamente actualiza la frecuencia del transmisor para coincidir. Si se cambia la frecuencia en el transmisor, el receptor se actualiza automáticamente para coincidir también.

Pantalla de Control del Transmisor

Es posible ver la pantalla del transmisor desde el receptor cuando están conectados los dispositivos. La pantalla de control del transmisor le permite controlar el modo de frecuencia del transmisor, elegir entre conexión directa o modo inductivo y ajustar la potencia de salida remotamente. También puede encender o apagar remotamente el transmisor y saber si el transmisor se ha apagado de manera inesperada.

Cualquier cambio en el transmisor con respecto a frecuencia, conexión directa o modo inductivo y potencia de salida puede apreciarse en el receptor.


Para abrir la pantalla de control del transmisor en el receptor, presione la tecla Menú , luego presione la tecla direccional Derecha  para entrar y salir de la pantalla de control del transmisor.



Si hay más de un transmisor de SeekTech habilitado con Bluetooth, presione la tecla direccional Izquierda  para recorrer los transmisores disponibles. Presione el número de serie que se indica debajo del icono del transmisor para identificar el transmisor específico que quiere controlar.

Modo de Conexión Directa y Modo Inductivo

Para configurar el transmisor en modo de conexión directa o modo inductivo de manera remota usando el receptor, abra la pantalla de control del transmisor. Presione la tecla Seleccionar  para alternar entre modo de conexión directa y modo inductivo.



Modo Abrazadera

El receptor puede ver el modo de abrazadera del transmisor pero no puede encender ni apagar el modo de abrazadera del transmisor. Una abrazadera inductiva debe estar conectada para acceder al modo de abrazadera. Consulte el manual del operador de su transmisor y de la abrazadera inductiva para obtener más información sobre el uso del modo de abrazadera inductiva.

Potencia de Salida

Las configuraciones de salida mayor producen una señal más fuerte para el receptor, pero reducen la vida del transmisor. Solamente use el Modo de alta potencia de salida de 1,000 mA en caso de usar una batería recargable de Litio-Iones de 18 V, energía externa o baterías NiMH D de alta capacidad. No use el ST-33Q+ en potencia de salida alta con baterías alcalinas estándar.

Puede leer la potencia de salida del transmisor o cambiarla remotamente desde el receptor. Para cambiar la potencia de salida del transmisor usando el receptor, abra la pantalla de control del transmisor. Presione las teclas direccionales Arriba y Abajo   del receptor para ajustar la potencia de salida.

WWW.RIDGID.COM

Ridge Tool Company
400 Clark Street
Elyria, Ohio 44035-6001
U.S.

1-800-474-3443

Ridge Tool Europe
Research Park Haasrode
3001 Leuven
Belgium

+ 32 (0)16 380 280

© 2019 Ridge Tool Company. Todos los derechos reservados.

Se han realizado todos los esfuerzos para garantizar que la información de este manual sea precisa. Ridge Tool Company y sus afiliados se reservan el derecho de alterar las especificaciones del hardware, software o de ambos como se describen en este manual sin previo aviso. Visite www.RIDGID.com para recibir actualizaciones e información complementaria en relación a este producto. Debido al desarrollo del producto, las fotografías y demás presentaciones especificadas en este manual pueden diferir del producto actual.

RIDGID y el logotipo de RIDGID son marcas registradas de Ridge Tool Company, registradas en EE. UU. y otros países. Cualquier otra marca comercial registrada y sin registro y logotipos mencionados en este manual son propiedad de sus propietarios respectivos. La mención de productos de terceros es para fines informativos solamente y no constituye un endoso ni recomendación.

La marca y logos de Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG, Inc.



EMERSON. CONSIDER IT SOLVED.™